## Android 内蔵カメラによる動画撮影

## カメラ起動~設定編



<mark>赤枠内</mark>のカメラア イコンをタップし てカメラを起動し ます。



起動したカメラア プリの<mark>赤枠内</mark>三本 線をタップして設 定画面を表示させ ます。



撮影ビデオのサイ ズを最大にします。 赤枠内、ビデオサ イズをタップしま す。

本機種では、 1080Pが最大のた め、1080Pをタッ プします。

次にカメラで撮影 した動画、写真の 保存先を変更しま す。

<mark>赤枠内、</mark>保存先を タップします。

	デフォ	r /L F		
<	保存先			
ł	۲	本体		U.
E	R.	SDカード		l
æ			キャンセル	
H_			~	

SDカードをタッ プします。

以下は、SDカードに変更する初回のみ表示されます。





DCIMをタップする と画面が変わりま す。



この画面では、下 部の「このフォル ダを使用」をタッ <mark>プ</mark>する。



この画面では、下 部の「許可」を タップする。

€	カメラ設定	
K N	フォトサイズ 16MP [4:3]	
K N	ビデオサイズ 1080p [16:9]	
٩	HDR オート	
}	手振れ補正	
0	セルフタイマー OFF	
<	クイックSNS OFF	
0	<b>レイアウト切替</b> デフォルト	
•	位置情報付加	
8	<b>音量ボタン</b> ズーム	
8	保存先 SDカード	
m		

ここまでの操作で、 ビデオサイズの設 定及び、保存先を SDカードに設定 が出来ました。

画面上部の「カメ ラ設定」の左側、 <mark>赤枠内</mark>←をタップ します。

カメラに戻ります。